室内外解码器使用说明书

BN-800F、BN-800G





Bernee production

使用前请仔细阅读本使用说明书

1. 设备概述:

解码器是监控系统中控制云台、镜头、电源、雨刷、灯光的一种前端设备,控制键盘、矩阵或计算机系统通过解码器可实现对去云台、镜头、辅助功能的控制。具有防雷击、抗干扰电路设计。

2. 主要特性:

- 采用抗干扰性强的 PIC 单片机, CPU 内置看门狗电路, 通讯全光隔离。
- 采用了防高压、静电、雷击设计,在软件上采用了通讯干扰自动复位技术。
- 本机提供 AC220V、AC24V、DC12V 三组电源供摄像机等设备使用。
- 云台电压 AC220V 和 AC24V 可选择(出厂为 AC24V)。
- 镜头电压 DC6V~DC12V 可调(出厂为8V),用于调整镜头速度的快慢。
- 两组辅助开关,可以用于控制灯光、雨刷或摄像机电源。
- 支持多种控制协议、多种通讯波特率选择, 0-63 个地址设定。

3. 技术参数:

| 型号 | BN-800F(室内型) | BN-800G(室外型) |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 电源 | AC220V \pm 10%, 50Hz \pm 10%, 30W | AC220V±10%, 50Hz±10%, 50W |
| 地址码范围 | 0~63 | 0~63 |
| 云台运作电压 | AC220V/2A or AC24V/0.8A | AC220V/2A or AC24V/0.8A |
| 镜头动作电压 | DC6V~DC12V, 600mA | DC6V~DC12V, 600mA |
| 直流电源输出 | DC 12V, 600mA | DC 12V,800mA |
| 交流电源输出 | AC 24V, 500mA | AC 24V,500mA |
| 通信方式 | RS-485, 1200/2400/4800/9600Bit/s | RS-485, 1200/2400/4800/9600Bit/s |
| 通讯协议 | Pelco-D, Pelco-P etc | Pelco-D, Pelco-P etc |
| 云台控制 | 上/下/左/右/自动 | 上/下/左/右/自动 |
| 镜头控制 | 光圈/变倍/调焦 | 光圈/变倍/调焦 |
| 辅助控制 | 2 Relay(AC220V/5A) | 2 Relay(AC220V/5A) |
| 使用环境 | 室内 | 室外 |
| 外型尺寸 | 246×146×57mm | 281×176×70mm |
| 工作温度 | −40°C ~70°C | −40°C∼85°C |
| 重量 | 1.52kg | 2.35kg |

4. 云台设置:

可控制云台的上、下、左、右、自动。云台电压 AC220V 和 AC24V 可选择。(注意:云台电压选择过高,会造成云台烧毁)。

5. 镜头设置:

可以控制镜头的 光圈、焦距、变倍。镜头电压:可通过电路板上的电位器调整,调整范围 DC6V~DC12V,

镜头电压越高, 镜头的动作速度越快。

6. 辅助控制:

辅助开关 AUX1 和 AUX2 为常开开关,用于灯光和雨刷等控制。

7. 协议设置:

| 协议 | ID 1234 | 拔码开关 |
|-------------------------|------------|--|
| PELCO-D | 0000 | ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| HY | 0001 | ON OFF 1 2 3 4 |
| VICON:Surveyor99 | 0010 | ON [] [] [] OFF 1 2 3 4 |
| KALATEL(KDT-312)DCW0601 | 0011 | ON 0 0 0 0 0 0 OFF 1 2 3 4 |
| PELCO-P | 0100 | ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| HN-C | 0101 | ON [] [] [] OFF 1 2 3 4 |
| SAMSUNG | 0110 | ON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| KODICOM-RX KRE-301RX | 0111 | ON [] [] [] OFF 1 2 3 4 |
| NEOCAM | 1001 | ON |
| PIH1016 | 1010 | ON 0 0 0 0 0 OFF 1 2 3 4 |
| B01 | 1011 | ON |
| RM110/S1601 | 1100 | ON [] [] [] OFF 1 2 3 4 |
| SANTACHI-450/9600 | 1111 | ON [|

8. 波特率设置

8 位拔码开关的 1、2 位(ON=1,OFF=0)



| 波特率 | ID 12 | 拔码开关位置 | 备注 |
|--------------|----------|----------------------|--------------------------------|
| 1200 / 19200 | 00 | ON TO 1 2 | 根据协议不同,自动识别 1200/19200 这两种波特率. |
| 2400 | 01 | ON TO TO THE OFF 1 2 | |
| 4800 | 10 | ON OFF 1 2 | |
| 9600 | 11 | ON 0FF 1 2 | |

9. 地址码设置

8 位拔码开关的 3-8 位(ON=1,OFF=0)

| 号码 | ID 345678 | 1777 | ID |
|----|--------------|-------|--------|
| | | ── 号码 | 345678 |
| 0 | 000000 | 32 | 100000 |
| 1 | 000001 | 33 | 100001 |
| 2 | 000010 | 34 | 100010 |
| 3 | 000011 | 35 | 100011 |
| 4 | 000100 | 36 | 100100 |
| 5 | 000101 | 37 | 100101 |
| 6 | 000110 | 38 | 100110 |
| 7 | 000111 | 39 | 100111 |
| 8 | 001000 | 40 | 101000 |
| 9 | 001001 | 41 | 101001 |
| 10 | 001010 | 42 | 101010 |
| 11 | 001101 | 43 | 101011 |
| 12 | 001100 | 44 | 101100 |
| 13 | 001101 | 45 | 101101 |
| 14 | 001110 | 46 | 101110 |
| 15 | 001111 | 47 | 101111 |
| 16 | 010000 | 48 | 110000 |
| 17 | 010101 | 49 | 110001 |
| 18 | 010110 | 50 | 110010 |
| 19 | 010011 | 51 | 110011 |
| 20 | 010100 | 52 | 110100 |
| 21 | 010101 | 53 | 110101 |
| 22 | 010110 | 54 | 110110 |
| 23 | 010111 | 55 | 110111 |
| 24 | 011000 | 56 | 111000 |


| 25 | 011001 | 57 | 111001 |
|----|--------|----|--------|
| 26 | 011010 | 58 | 111010 |
| 27 | 011011 | 59 | 111011 |
| 28 | 011100 | 60 | 111100 |
| 29 | 011101 | 61 | 111101 |
| 30 | 011110 | 62 | 111110 |
| 31 | 011111 | 63 | 111111 |

- (1) 拨码开关拨到 "ON"的位置表示"1",拨到"OFF"位置表示"0"。
- (2) 地址编码是以二进制方式编码。
- (3) 有的控制主机的初始地址是从 0 开始的,有的是从 1 开始的。

10. 常见故障分析及解决

| 故障现象 | 故障分析及解决 |
|-----------------|--|
| 加电指示灯不亮 | 1. 供电电压是否为交流 220 伏 |
| 加电角小灯小完 | 2. 电源开关没有打开或保险烧坏 |
| | 2. 计算机本身是否正常,通信串口设置是否与硬件要求一致; |
| 不能控制 | 3. 地址码开关设置是否与主机控制的摄像机地址相符(有的主机 1 号 |
| 小肥好中 | 摄像机是地址 0,有的主机 1号摄像机是地址 1); |
| | 4. 通讯协议设置不正确。 |
| 近距离可控制,远距离不能控制 | 1. RS485 转换器输出驱动能力不够; |
| 处距齿引红刺, 处距齿个肥红刺 | 2. 线路长度超过 1200 米,应 RS485 中继器或 RS485 分配器。 |

11. 接线示意图



- (1) 控制线采用双绞线,如采用平行线,通讯距离将会大大缩短。
- (2) 解码器采用 RS485 通讯方式,采用二芯屏蔽双绞线,连接电缆的最远距离应不超过 1200 米。解码器可采用链式和星式连接,RS+(A)、RS-(B)为信号端,接主机 RS485 的 A 和 B,不可接反。
- (3) 多个解码器连接应在最远一个解码器的 A、B 端之间并接 120Ω 的匹配电阻。


12. RS485通讯控制的设备使用方法:

- 接线方法;矩阵主机直接连接到解码器,计算机可采用无源或有源的 RS232-485 转换器连接到解码器。
- 通讯距离超过 1200 米或线路干扰过大时,要在线路中间位置接一个 RS485 中继器。
- 在星式接线时,最好采用 RS485HUB,它可以把一路 RS485 转换成 4 路 RS485,这样可以相互 隔离,并可减少线路对其它线路的影响,又可增加通讯距离。
- 当线路干扰过大时或非双绞线时,会造成控制不灵活或不受控,建议应采用 RS485HUB 或 RS485 中继器等设备。

13. 接线示意图

- RS+(A)为 RS485 通讯正, RS-(B)为 RS485 通讯负;
- DC12V、AC24V 为摄像机供电的接线端子;
- AUX1、AUX2 可作为摄像机电源,雨刷或灯光控制开关使用;
- AC220V INPUT 为解码器供电端子,外接 AC220V 电源。

接线示意图:



14.解码器测试功能使用说明

1) 把主板中<TEST>的<K1>端子短路进入测试模试。进入测试模试后,红色指示类闪烁。

- 2) 在测试模试下,先拔 8 位拔码开关的 5-8 位开关进入相应的功能,然后短路<K2>端子,即可执行相应的测试功能。
- 3) 完成测试后要立即断开 K1 端子,恢复正常工作模式,并把地址码拨回原来的位置。

解码器测试状态 ID 功能定义(使用"8 位拔码开关"的 5-8 位,ON=1,OFF=0):

| 功能 | ID |
|------|------|
| | 5678 |
| 上 | 0000 |
| 下 | 0001 |
| 左 | 0010 |
| 右 | 0011 |
| 变倍+ | 0100 |
| 变位- | 0101 |
| 聚焦+ | 0110 |
| 聚焦- | 0111 |
| 光圈+ | 1000 |
| 光圈- | 1001 |
| AUX1 | 1010 |
| AUX2 | 1011 |